

SZ-S2P 簡易説明書

● 特徴

- ・本製品は、主にアウトドアスポーツなどで、衣服や乗り物などに装着・固定して利用できるHD対応高画質アクションカメラです。
- ・防水ケース付きなので、ウォータースポーツにも使用できます。
また、車やバイクや自転車に取り付けて、走行中の映像記録にも役立ちます。
- ※録画の際は、別途microSDカードが必要となります。

● 各端子および操作部等の説明



- ① 充電用端子 (micro USB) ⑤ DOWNボタン
(動画撮影時：ズームDOWN)
② microSD スロット
③ 2 インチモニター
④ UPボタン
(動画撮影時：ズームUP) ⑥ 電源ON・OFF(長押し) / モード切替え
⑦ カメラレンズ
⑧ 撮影開始・停止 / メニュー選択



各種マウント・クリップ類、
USB充電ケーブル



防水ハウジング

● 操作方法

1. 動画・静止画撮影・音声録音 (microSDカードが差し込まれることを確認して下さい)
⑥を長押しで電源をONにすると初期が動画撮影モード、⑥を一度押すと静止画撮影モード
⑥をもう一度押すと音声録音モード、⑥をもう一度押すとプレビューに切り替わります。
それぞれ⑧を押すことで撮影と録音を開始し、再度⑧を押すことで停止します。
またプレビューは④と⑤で選択でき⑧を押すことで再生が可能となっております。
2. 設定
⑧を2秒長押しすることでビデオ設定画面に切り替わり、さらに⑧を2秒長押しすることで
本体設定画面に切り替わり、さらに2秒長押しすることで撮影モードに戻れます。
それぞれの設定画面は④と⑤で選択でき⑧を押すことで各種設定が行えます。

※本製品の本体や動画撮影・静止画撮影・設定の画面にて、解像度および画素数の表記で一部異なっている箇所がございますので
ご容赦ください。

- ## ● 製品仕様
- ※本製品を使用した際に発生したトラブルや事故につきまして、当店は一切の責任を負いかねます。
※本製品のスペックに関しては保証対象外となります。※本製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ・動画解像度：最大 1280×720P (30fps) | ・液晶：2 インチ |
| ・動画フォーマット：AVI | ・防水機構：水深 30 メートルまで |
| ・静止画フォーマット：JPG | ・microSD: 最大 64GB (別売) |
| ・オーディオ形式：WAV | ・充電方式：microUSB-USB |
| ・画角：140度 | |